

DESCRIZIONE:

Il sistema DuoSyringe permette alla resina e all'induritore di essere miscelati e applicati accuratamente e in maniera affidabile.



ISTRUZIONI:

1. Rimuovere il cappuccio ruotandolo di 90° e tirandolo via dalla cartuccia.
2. Fare la stessa operazione in senso inverso per applicare l'ugello miscelatore.
3. Inserire l'insieme di cartuccia e miscelatore nell'applicatore.
4. Applicare il materiale premendo il grilletto tanto quanto necessario.

LINEE GUIDA:

- I sistemi DuoSyringe da 50ml sono identificati dai loro codici. Il codice deve includere "DS-050"
- Se il materiale viene lasciato nell'ugello miscelatore per un tempo più lungo del "tempo di utilizzo dopo miscelazione" descritto nella scheda tecnica, l'ugello miscelatore risulterà inutilizzabile e dovrà essere sostituito con uno nuovo.
- Per chiudere e sigillare la cartuccia è possibile lasciare l'ugello miscelatore attaccato in modo che sia la stessa resina polimerizzata a fare da tappo. In alternativa è possibile rimuovere l'ugello miscelatore e inserire nuovamente il tappo assicurandosi che l'area sia pulita; in quest'ultimo caso, assicurarsi di riporre il tappo nello stesso modo nel quale lo si è rimosso per evitare perdite.
- Nonostante sia stato fatto ogni sforzo, i pistoncini della cartuccia potrebbero non essere perfettamente livellati e i primi 2 ÷ 4ml di materiale dovrebbero essere scartati.